

EARTH AUGER MACHINE



PAS-200VAR



明日の建設社会を拓く

三和機工株式会社

Web: <http://www.sanwakikoh.co.jp/> Mail: info@sanwakikoh.com

本社 〒679-0221 兵庫県加東市河高355-19
滝野工場 TEL: 0795-48-2302 FAX: 0795-48-3102

/ Head Office 355-19 HyogoPref, KatouCity, Koutaka
/ Takino Factory 679-0221, JAPAN TEL: +81-795-48-2302

東京支店 〒299-0268 千葉県袖ヶ浦市南袖2-9
千葉工場 TEL: 0438-63-1421 FAX: 0438-63-1422

/ Tokyo Branch 2-9 ChibaPerf, SodegauraCity, Minamisode
/ Chiba Factory 299-0268, JAPAN TEL: +81-438-63-1421

九州支店 〒846-0001 佐賀県多久市北多久町多久原81-1
九州工場 TEL: 0952-76-3811 FAX: 0952-71-2022

/ Kyusyu Branch 81-1 SagaPerf, TakuCity, KitatakuTown, Takuhara
/ Kyusyu Factory 846-0001, JAPAN TEL: +81-952-76-3811

EARTH AUGER MACHINE

~VAR series~

PAS-200VAR

□仕様・各部名称

型式	PAS-200VAR	
電動機	75kW 4/8P × 2 台	
回転速度 (r/min)	50Hz	34.9/17.4
	60Hz	41.9/20.9
トルク (kg/m)	50Hz	4180/8360
	60Hz	3480/6960
重量 (kg)	10800	
注入装置 (B)	2	

品番	品名	個数
1	電動機	2
2	高速側遊星減速機	2
3	低速側遊星減速機	1
4	注入装置	3
5	オーガフレーム	1
6	シーブブロック	1
7	カップリング	3

□概略寸法

